

## TAMAGOCHI – NAVODILA ZA UPORABO

### OPIS TIPK:

Tipka SELECT: uporabite za možnost izbire

Tipka STATUS: izberete želenega ljubljénčka, njeno ime, nastavite čas (najprej uro, nato minute)

Tipka DECIDE: potrditvena tipka, z njo izberete želeno nastavitvev ali določite opravilo

Tipka RESET: prekinite igro ali izberite drugega ljubljénčka

Tipka CANCEL: izhod oz. preklic opravila

1. Odstranite plastični trak na hrbtne strani igrače. Z odstranitvijo se bo Tamagochi samodejno prižgal.
2. Ko ste izbrali želenega ljubljénčka, nastavili čas ter ime se bo vaš ljubljénček rodil.
3. S tipko SELECT se pomikate po opravilih (informacije o ljubljénčku, lakota, starost, teža, spol, denar in ime).
4. Prva ikona: INFORMACIJE O LJUBLJENČKU (1. Ljubljénček mora več jesti in se več igrati, če želite, da zraste; 2. lakota; 3. Denar za nakup igrač; 4. Ime ljubljénčka)
5. Druga ikona: HRANA (izbira hrane)
6. Tretja ikona: STRANIŠČE (ikona jezneгаа smeškota pomeni, da mora ljubljénček uporabiti stranišče)
7. Četrta ikona: IGRE (tri različne igre)
8. Peta ikona: DRUŽENJE (igranje s prijatelji, študij, darila)
9. Šesta ikona: IZOBRAŽEVANJE (v šoli)
10. Sedma ikona: ZDRAVLJENJE (z injekcijo ljubljénčka ozdravite)
11. Osma ikona: POŠTA (ikona zvezde ponazarja (ne)srečo ljubljénčka, ikona pisma pa, da se je ljubljénček postaral 1 leto)
12. Deveta ikona: ZBIRKA (ikona ključa ponazarja dosežke)
13. Deseta ikona: KLIC LJUBLJENČKA (ikona veselega in žalostnega smeška ponazarja zklic ljubljénčka (bodisi, da je lačen, bolan ali, da mora uporabiti stranišče)